



FineFloor
Напольные покрытия со вкусом!

ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

Инструкция по укладке подложки Arbiton Multiprotec LVT fastlay HD.

Перед укладкой.

Температура транспортировки и хранения подложки должна быть от +5С до +35С.

Перед монтажом подложка должна пройти акклиматизацию в помещении укладки в течении 48 часов и при температуре от +18С до +30С.

Общие требования к помещению.

Подложка предназначена для укладки клеевого кварц-винила в любых бытовых помещениях и в коммерческих помещениях с низкой и средней степенью нагрузки, на пример в офисах.

Требования основанию.

Укладка может производиться на различные цементные, деревянные и т.п. основания, а так же на старые напольные покрытия если они прочно приклеены к основанию.

Любое основание для укладки кварц-винила на подложку Arbiton Multiprotec LVT fastlay HD должно соответствовать как следующим требованиям, так и требованиям укладываемого на подложку напольного покрытия:

Ровное: максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 1 погонный метр/1мм на 20 см, недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки;

Сухое: норма содержания влаги в цементной стяжке без подогрева $\leq 2\%$, в цементной стяжке с подогревом $\leq 1,8\%$, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) без подогрева $\leq 0,5\%$, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) с подогревом $\leq 0,3\%$,

При укладке на кафельную плитку/керамогранит – допускаются затирочные швы шириной до 3мм и глубиной до 1.5мм без дополнительного выравнивания/заполнения швов.

Допускается укладка на теплый пол, смонтированный в стяжке. Максимальная температура нагрева основания не должна превышать +27С. Теплый пол должен быть отключен за 48 часов до начала монтажа и включен не ранее чем через сутки после окончания укладки, с постепенным нагревом не более 3 градусов в сутки.

Внимание! Подложка не используется для выравнивания основания.

Укладка.

Расстелите подложку защитной пленкой вверх.

Для раскроя используйте обычный строительный нож.

Подложку нужно укладывать строго перпендикулярно направлению укладки кварц-винила, соединяя соседние полосы плотно, стык в стык, без зазора. Подложка не требует приклеивания или иного крепления/фиксации к основанию.

При укладке подложки следует оставлять термический зазор по периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, а так же вокруг всех труб, колонн и т.д. не менее 2.5 мм при показателе стабильности размеров кварц-винила до 0,15%. И не менее 5 мм Если стабильность размеров укладываемого кварц-винила больше 0,15% или основа укладываемого покрытия состоит из полиуретана и минералов, а в дверных проемах обязательно создание дополнительных расширительных зазоров.

Частично снимите пленку, защищающую клеевой слой подложки. Как правило, достаточно ширины в 3-4 плитки кварц-винила. После снятия пленки избегайте загрязнения клеевого слоя, по нему запрещено ходить или как-либо наступать на него.

Укладывайте кварц-виниловые плитки на клеевой слой плотно стыкуя их между собой, без



FineFloor
Напольные покрытия со вкусом!

ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

зазоров и щелей. Разрешается аккуратно вставить/опускаться на колени на только что уложенное покрытие, для продолжения укладки.

Максимальная площадь, на которую можно уложить без дополнительных компенсационных зазоров составляет 100 м². Для больших площадей разделите помещение при помощи дополнительного компенсационного зазора в 5мм и увеличьте все компенсационные зазоры до 5 мм. Максимальная длина поверхности пола в одном направлении, на которую можно укладывать без дополнительных компенсационных зазоров, составляет 10 м. Для длины пола более 10 метров разделите помещение при помощи дополнительного компенсационного зазора и увеличьте все компенсационные швы до 5 мм.

Плитки покрытия укладываются с обязательным с перекрытием стыков подложки минимум на 10см.

Корректировку уже уложенного покрытия можно производить в течении 10 минут после укладки, спустя 30 минут изменить укладку уже невозможно. Демонтировать и уложить на то же место одну плашку можно не более 2-х раз ввиду того, что клей теряет клеящие способности, производить это следует максимально быстро (в течение 10 минут после укладки).

После окончания укладки.

После окончания укладки обязательно нужно установить плинтуса и стыковочные профили/порожки по всему периметру укладки, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги под подложку.

Аккуратно ходить по уложенному покрытию можно сразу же по окончании укладки. Полноценная эксплуатация, уборка и установка тяжелой мебели возможна не раньше, чем через 24 часа после окончания укладки.

Допускается любая влажная уборка напольного покрытия, кроме уборки полумоечными машинами с паром или уборки с применением большого количества воды.

Температура эксплуатации уложенного на подложку кварц-винила должна быть от +10С до +40С, выше +40С можно только если это предусмотрено инструкцией к кварц-винилу. Эксплуатация ниже +10С не желательна, а ниже 0С запрещена.